

DOWNLOAD DRIVER - PHẦN MỀM IN TEM BIXOLON TX400 - TX403

Để máy in mã vạch Bixolon TX400 / TX403 hoạt động ổn định, việc cài đặt driver và phần mềm in tem đúng chuẩn là yếu tố bắt buộc. Nếu cài sai hoặc thiếu driver, bạn sẽ gặp các lỗi như: không nhận máy, in lệch tem, sai khổ giấy hoặc không in được.

Trong bài viết này, MVS Vina sẽ hướng dẫn bạn download driver chính hãng + phần mềm thiết kế tem + cách cài đặt chi tiết từ A-Z.

Bạn tải driver tại link chính thức của hãng:

Tải driver Bixolon TX400 / TX403

Tại đây có đầy đủ:

Driver Windows (khuyến nghị)	Driver nâng cao (ít dùng)
<ul style="list-style-type: none">● Seagull Driver (Driver chính)● EuroPlus Driver (driver thay thế)● Windows 10 / 11 / Server 32bit - 64bit	<ul style="list-style-type: none">● OPOS Driver (POS system)● JPOS Driver (Java system)● Virtual COM (USB → COM)

Driver chỉ giúp máy in hoạt động. Để thiết kế tem, bạn cần phần mềm:

1. Bartender (Khuyên dùng)	2. Bixolon Label Artist (Miễn phí)	3. Zebra Designer, NiceLabel (Tương thích)
<ul style="list-style-type: none">● Thiết kế tem chuyên nghiệp● Hỗ trợ barcode, QR code, database● Phù hợp Kho vận, Sản xuất, Bán lẻ	<ul style="list-style-type: none">● Phần mềm chính hãng● Giao diện đơn giản● Phù hợp người mới	<ul style="list-style-type: none">● Hướng Dẫn Cài Driver Bixolon TX400 - TX403● Vào link trên: Tải Seagull Driver mới nhất

KHÔNG cắm USB trước khi cài

Tiến hành:

1. Mở file driver

2. Chọn Install Printer Driver

3. Chọn model: TX400 (203dpi) | TX403 (300dpi)

4. Chọn cổng kết nối: USB / LAN

Sau khi cài xong → cắm USB hoặc LAN - Máy sẽ tự nhận

Đây là bước rất nhiều người bỏ qua → gây lỗi in.

Chỉnh khổ tem	Chọn loại giấy	Calibrate (căn chỉnh tem)
Vào: Devices and Printers → Printing Preferences Cài: Width (chiều ngang tem) Height (chiều cao tem)	<ul style="list-style-type: none">● Gap (tem có khe)● Continuous (giấy liền)● Black mark	<ul style="list-style-type: none">● Cách 1: Nhấn giữ nút FEED● Cách 2: Dùng tool trong driver

Bước 1: Tải phần mềm	Bước 2: Kết nối máy in	Bước 3: Thiết kế tem	Bước 4: In test
<ul style="list-style-type: none"> ● Cài Bartender bản mới 	<ul style="list-style-type: none"> ● Chọn printer: Bixolon TX400 / TX403 	<ul style="list-style-type: none"> ● Thêm barcode, QR code, text, logo 	<ul style="list-style-type: none"> ● Nhấn Print → kiểm tra

Lỗi Thường Gặp và Cách Fix

Không nhận máy	In sai kích thước
<ul style="list-style-type: none"> ● Cắm USB trước khi cài ● Sai driver 	<ul style="list-style-type: none"> ● TX400 = 203dpi ● TX403 = 300dpi
In lệch tem	In ra ký tự lạ
<ul style="list-style-type: none"> ● Sai khổ giấy ● Chưa calibrate 	<ul style="list-style-type: none"> ● Sai ngôn ngữ lệnh ● Sai driver

Bạn cần cài driver khi: Mua máy mới | Cài lại Windows | Máy không nhận | In bị lỗi

<ul style="list-style-type: none"> ● Luôn dùng driver mới nhất 	<ul style="list-style-type: none"> ● Không đổi cổng USB 	<ul style="list-style-type: none"> ● Backup file tem Bartender 	<ul style="list-style-type: none"> ● Dùng đúng mực: Wax (giấy), Resin (PVC)
---	--	---	--

MVS Vina hỗ trợ:

- Cài driver từ xa
- Fix lỗi in lệch / không nhận máy
- Setup Bartender
- Tư vấn decal + mực

FAQ - Câu Hỏi Thường Gặp

1. TX400 và TX403 dùng chung driver không?

→ Có, nhưng phải chọn đúng DPI khi cài.

2. Có cần phần mềm in tem không?

→ Có, driver không đủ → cần Bartender.

3. Máy có in qua mạng LAN được không?

→ Có, chỉ cần set IP.

4. Tại sao in bị lệch tem?

→ Do chưa calibrate hoặc sai khổ giấy.